

Manuel de la serrure SHS-1310

Ouverture par code ou badge césar.

Ouverture par code de l'extérieur:

Appuyer sur le bouton horizontal sous le clavier, taper le code de 5 à 12 chiffres puis étoile.

Ouverture par badge de l'extérieur:

Placer le badge sur le port circulaire.

Ouverture de l'intérieur :

1. Appuyer sur le bouton OPEN.
2. Tourner le bouton levier.

Fermeture de l'intérieur :

En mode manuel :

1. Tourner le bouton levier
2. Appuyer sur le bouton OPEN

En mode automatique :

1. Fermer la porte, la gâche s'enclenchera automatiquement.

Mode double fermeture de l'intérieur :

Basculer le levier avec un cadenas fermé de l'intérieur.

L'accès sera verrouillé aux personnes ayant un code ou badge.

Déverrouiller le mode double fermeture de l'intérieur :

Basculer le bouton levier sur la position cadenas ouvert.

Mode double sécurité de l'extérieur :

Mettre le verrou en mode automatique, fermer la porte, appuyer sur étoile durant 3 secondes.

Si le bouton OPEN est pressé une alarme s'enclenchera et le bouton sera inactif.

Déverrouiller le mode double fermeture de l'extérieur :

Taper le code puis étoile.

Placer un badge sur le port de la serrure.

Modifier le code de la serrure :

Ouvrir le boîtier des piles.

Appuyer sur REC une fois de l'intérieur, l'écran s'allume à l'extérieur, taper le code actuel (par défaut 12345) puis étoile.

Ensuite taper le nouveau code de 5 à 12 chiffres puis étoile.

(Seuls les chiffres de 0 à 9 peuvent être utilisés)

Entrer à nouveau le nouveau code puis étoile.

Enregistrer un badge :

Ouvrir le boîtier des piles.

Appuyer sur REC une fois, taper le code puis étoile, placer le ou les badges sur le port de la serrure un par un avec un délai de 5 secondes entre chaque badge, ensuite appuyer sur le bouton horizontal sous le clavier.

Si certains badges enregistrés précédemment n'étaient pas placés sur le port lors de cet enregistrement, ces badges seront désactivés automatiquement.

Supprimer des badges :

Ouvrir le boîtier des piles.

Appuyer sur REC pendant 5 secondes, taper le code puis étoile.

Tous les badges seront effacés.

Passer le verrou en mode automatique :

Ouvrir le boîtier des piles.

Placer le bouton A/M sur A

Passer le verrou en mode manuel :

Ouvrir le boîtier des piles.

Placer le bouton A/M sur A

Alarmes :

1. Taper 3 codes erronés consécutifs enclenchera une alarme de 30 secondes.
2. Placer un badge non enregistré enclenchera une alarme de 30 secondes.
3. Une intrusion de force sur la porte enclenche une alarme de 30 secondes.
4. Si la température de l'air est de 55°C une alarme s'enclenche et la porte se déverrouille automatiquement.
5. si la porte reste ouverte après votre passage deux bips espacés de 10 secondes vous rappelleront que vous n'avez pas fermé la porte.

Désactiver l'alarme :

Taper le code ou placer un badge.

Modification du volume du son :

Il y a 4 niveau de son :

Ouvrir le boîtier des piles.

1. Appuyer sur 0 (Mute) puis étoile.
2. Appuyer sur 1 puis étoile.
3. Appuyer sur 2 puis étoile.
4. Appuyer sur 3 puis étoile.

