

Manuel de la serrure SHS-2420

Ouverture par code ou badge RFID.

Ouverture par code de l'extérieur:

Placer la main sur le clavier, deux chiffres s'allument en random, taper les deux chiffres, le clavier s'allume complètement, taper le code de 4 à 12 chiffres puis étoile.

Ouverture par badge de l'extérieur:

Placer la main sur le clavier, passer le badge RFID devant le lecteur CARD

Ouverture de l'intérieur :

1. Appuyer sur le bouton OPEN.
2. Tourner le bouton levier.

Fermeture de l'intérieur :

En mode manuel :

1. Tourner le bouton levier
2. Appuyer sur le bouton OPEN

En mode automatique :

1. Fermer la porte, la gâche s'enclenchera automatiquement.

Mode double fermeture de l'intérieur :

Basculer le levier avec un cadenas fermé de l'intérieur.

L'accès sera verrouillé aux personnes ayant un code ou badge RFID.

Déverrouiller le mode double fermeture de l'intérieur :

Basculer le bouton levier sur la position cadenas ouvert.

Mode double sécurité de l'extérieur :

Mettre le verrou en mode automatique, fermer la porte, appuyer sur étoile durant 3 secondes.

Si le bouton OPEN est pressé une alarme s'enclenchera et le bouton sera inactif.

Déverrouiller le mode double fermeture de l'extérieur :

Placer la main devant le clavier

Toucher les deux chiffres en random

Taper le code puis étoile.

Ou

Placer la main devant le clavier

Passer un badge devant le lecteur CARD.

Modifier le code de la serrure :

Ouvrir le boîtier des piles.

Appuyer sur REC une fois de l'intérieur, l'écran s'allume à l'extérieur, taper le nouveau code de 4 à 12 chiffres puis étoile.

(Seuls les chiffres de 0 à 9 peuvent être utilisés)

Entrer à nouveau le nouveau code puis étoile.

Enregistrer un badge :

Ouvrir le boîtier des piles.

Appuyer sur REC une fois, placer le ou les badges RFID devant le lecteur CARD un par un avec un délai de 5 secondes entre chaque badge puis appuyer sur REC.

Si certains badges enregistrés précédemment n'étaient pas passés devant le lecteur lors de cet enregistrement, ces badges seront désactivés automatiquement.

Supprimer des badges :

Ouvrir le boîtier des piles.

Appuyer sur REC pendant 5 secondes, taper le code puis étoile.

Tous les badges seront effacés.

Passer le verrou en mode automatique :

Ouvrir le boîtier des piles.

Placer le bouton A/M sur A

Passer le verrou en mode manuel :

Ouvrir le boîtier des piles.

Placer le bouton A/M sur A

Alarmes :

1. Taper 5 codes erronés consécutifs enclenchera une alarme de 30 secondes.
2. Placer un badge non enregistré enclenchera une alarme de 30 secondes.
3. Une intrusion de force sur la porte enclenche une alarme de 30 secondes.
4. Si la température de l'air est de 55°C une alarme s'enclenche et la porte se déverrouille automatiquement.
5. Si la porte reste ouverte après votre passage deux bips espacés de 10 secondes vous rappelleront que vous n'avez pas fermé la porte.

Désactiver l'alarme :

Taper le code ou placer un badge.

Modification du volume du son :

Il y a 4 niveaux de son :

Ouvrir le boîtier des piles.

1. Appuyer sur 0 (Mute) puis étoile.
2. Appuyer sur 1 puis étoile.
3. Appuyer sur 2 puis étoile.
4. Appuyer sur 3 puis étoile.

Supprimer l'affichage des deux chiffres en random :

Appuyer sur REC puis 9 puis étoile.

Activer l'affichage des deux chiffres en random

Appuyer sur REC puis 7 puis étoile.

