

Verrou Remote Lockey à télécommande



Utilisation du produit :

Déplacer le couvercle des piles dans la direction (▼) et insérez 2 piles.
Refermer le couvercle des piles correctement.
Vérifier le bon fonctionnement du verrou avec chaque télécommande des deux cotés de la porte.
Contrôler la bonne distance d'utilisation de télécommandes.
Régler la direction de l'antenne à 90° pour une réception optimale.
Vérifier les signaux sonores à l'ouverture et la fermeture de la serrure

Ouverture : Appuyer sur la télécommande une fois → un bip → Le verrou se déverrouille
Fermeture : Appuyer sur la télécommande une fois → trois bips → Le verrou se verrouille



- ⚠ Si la led clignote toutes les 4 secondes et qu'une alarme faible retentit, veuillez changer les piles immédiatement.
- ⚠ Levier manuel pour déverrouiller facilement et rapidement la serrure de l'intérieur en cas d'urgence.

Enregistrer et supprimer des télécommandes



Enregistrement des télécommandes

Ouvrir le boîtier des piles

Appuyer sur le bouton d'enregistrement sur le verrou durant 2 secondes
Appuyer sur la touche de chaque télécommande une par une durant deux secondes, vous entendrez un bip de confirmation pour chaque enregistrement de télécommande réussi.
Presser le bouton d'enregistrement sur le verrou une fois, bip de confirmation.

Suppression des télécommandes.

Si une télécommande est perdue ou volée.
Reprenez la procédure d'enregistrement des télécommandes restantes une nouvelle fois, les télécommandes absentes seront supprimées.
Une même télécommande peut être enregistrée sur deux verrous ou plus afin de les installer sur la même porte.

BT Security

www.serrure-biometrique.com

contact@serrures-biometriques.com