



Manuel de la serrure BT88 avec période de validité

La serrure code peut enregistrer 300 mots de passe différents.

Le code maitre d'origine est "111111".

Ce code maitre doit etre conservé par l'administrateur de la serrure. Il permet d'enregistrer ou d'effacer les mots de passe des utilisateurs.

Ce code est modifiable mais s'il est oublié un bouton reset permet de revenir en configuration d'usine.

Si la serrure sonne 6 fois le changement des piles est nécessaire.

Modifier le code maitre:

“ ## ” + ancien code maitre + “ *** ” + nouveau code maitre + **nouveau code maitre**

Ajouter un utilisateur:

“ ## ” + code maitre + “ *** ”+ numero d'utilisateur a 3 chiffres + code utilisateur + code utilisateur.

Exemple: “ ## ” + "111111 " + “ *** ”+ " 123 " + "123456" + "123456"

Cet utilisateur sera le 123eme est son code sera le "123456"

Effacer un utilisateur:

“ ## ” + code maitre + “ *## ”+ numero d'utilisateur + numero d'utilisateur

“ ## ” + "123456 " + “ *## ”+ "123" + "123"

L'utilisateur 123 sera effacé.

Debloquer la serrure en mode va et vient:

“ ## ” + code maitre “ ### ” + “ ### ”

Revenir en mode code:

Appuyer sur une touche du code quand la lumière verte s'allume entrez ce code.

“ ## ” + code maitre “ ### ” + “ ### ”

Réglage de la date:

“ ## ” + code maitre + “ ##* ” + “ An Mois Jour ” + “ An Mois Jour ”

Exemple:

“ ## ” + "123456" + “ ##* ” + “ 090311 ” + “ 090311 ”

Pour le 11 Mars 2009

Réglage de l'heure:

“ ## ” + code maitre + “ ##* ” + “ heure minutes ” + “ Heure Minute ”.

Exemple:

“ ## ” + 123456 + “ ##* ” + “ 1406 ” + “ 1406 ”.

Pour 14h06 mn

Réglage de l'heure d'ouverture des locaux:

“ ## ” + code maitre + “ *## ” + “ Heure d'ouverture ” + “ Heure de fermeture ”. + “ Heure d'ouverture ” + “ Heure de fermeture ”.

Exemple:

“ ## ” + "123456" + “ *## ” + “ 0800 ” + “ 1800 ”. + “ 0800 ” + “ 1800 ”.

Pour une ouverture à 8h00 et une fermeture à 18h00

Effacer l'heure d'ouverture des locaux:

Recommencer la procédure précédente en inscrivant de 00h00 à 00h00

Schéma d'installation de la serrure





