

3.7 Installation du module RF

Le module RF (Radio Fréquence) doit être installé avant tout enregistrement ou utilisation de la télécommande.




Note

L'enregistrement de la télécommande est expliqué dans la partie « Enregistrement de la télécommande ».

1. Ouverture du capot du module RF

Appuyez de chaque côté puis tirez.



2. Installation du module RF

Le module RF doit être inséré de manière correcte dans les broches.



Avertissement

Au moment de l'installation du module RF il est nécessaire de déconnecter les piles.
En installant ou en enlevant le module RF, prenez garde à ne pas plier les broches.